



# ONDERHOUDSSET VOOR RVS ARMATUREN

---

Hoe roestbestendig roestvast staal (RVS) ook is, RVS heeft onderhoud nodig. Vlak aan zee kan oxidatie versneld optreden door zouten die neerslaan op het RVS. Ook andere vuilafzettingen en meststoffen of beschadigingen door (tuin)gereedschap kunnen roest veroorzaken.

Om uw RVS armaturen lang mooi te houden is het belangrijk om deze te beschermen met een goed onderhoudsmiddel. in-lite heeft hiervoor een speciale onderhoudsset: INNOSOFT B570 / INNOPROTECT B580. Deze middelen werken samen om oxidatie te voorkomen, maar kunnen ook oxidatie verwijderen.

## Stap voor stap de juiste bescherming

Wij adviseren om direct na aanleg de armaturen een eerste behandeling te geven met INNOSOFT B570 en INNOPROTECT B580. Zo bouwt u meteen een basisbescherming op. Deze behandeling herhaalt u bij voorkeur elk jaar. Mocht er toch oxidatie zijn ontstaan dan gebruikt u eerst INNOSOFT B570 om de oxidatie te verwijderen. Meteen daarna gebruikt u INNOPROTECT B580 om nieuwe oxidatie zoveel mogelijk te voorkomen. Als er geen sprake is van oxidatie en u wilt de armaturen tussentijds nog eens extra reinigen dan kunt u INNOPROTECT B580 gebruiken.

Meer informatie over deze onderhoudsmiddelen vindt u op [www.emergometal.nl](http://www.emergometal.nl)

## RVS, of niet?

Via [www.in-lite.nl](http://www.in-lite.nl) of in de handleiding kunt u zien of een armatuur van RVS is. Voor andere materialen adviseren wij om deze minimaal eens per jaar met een schone doek en warm water af te nemen.



**in-lite®**